

Pflege und Reinigung

Prüfen Sie die Produkte bei der Lieferung auf Schäden oder Spuren aus Fertigung und Transport. Bitte melden Sie uns festgestellte Mängel umgehend.

Allgemeine Pflege

• Regelmäßiges Entstauben und Absaugen erhält das Erscheinungsbild. Entfernen Sie Staub mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.

• Verwenden Sie beim Absaugen eine geringe Saugleistung und einen weichen Bürstenaufsatz.

• Vermeiden Sie Montageorte mit längerer direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinwirkung.

Flecken entfernen

• Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten, Spuren und Flecken möglichst umgehend.

• Testen Sie die Reinigungsmethode zunächst an einer verdeckten Stelle. Gehen Sie bei dunklen Farben besonders vorsichtig vor.

• Verwenden Sie zum sanften Entfernen von Oberflächenschmutz eine milde Seifenlösung mit lauwarmem Wasser.

• Tupfen Sie mit einem weichen Schwamm oder Tuch, statt zu reiben.

• Üben Sie nur leichten Druck aus. Vermeiden Sie kräftiges Reiben und Scheuern.

• Verwenden Sie nicht zu viel Wasser oder Reinigungsflüssigkeit. Sorgen Sie bei Bedarf für ausreichende Belüftung.

• Tupfen Sie nach der Fleckenbehandlung die verbleibende Feuchtigkeit mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

• Lassen Sie das Paneel geschützt vor direkter Wärme und Sonneneinstrahlung trocknen.

Hinweis: Diese Pflege- und Reinigungsempfehlungen dienen als Orientierung. Die Durchführung erfolgt auf Verantwortung des Kunden. Unica Acoustic übernimmt keine Haftung für unbefriedigende Ergebnisse der hier empfohlenen Maßnahmen.