

Cura e pulizia

Alla consegna, verifica l’assenza di danni o segni dovuti alla produzione e al trasporto. Segnalaci immediatamente eventuali difetti.

Manutenzione ordinaria

• Rimuovi la polvere e aspira regolarmente per conservare l’aspetto del feltro. Usa un panno morbido leggermente umido.

• Regola l’aspirapolvere a bassa potenza e utilizza una spazzola morbida.

• Evita l’esposizione prolungata al sole diretto o al calore.

Rimozione delle macchie

• Tratta il prima possibile liquidi versati, segni e macchie.

• Prova prima il metodo di pulizia su una zona nascosta. Presta particolare attenzione ai colori scuri.

• Per rimuovere delicatamente lo sporco superficiale, utilizza una soluzione di sapone delicato e acqua tiepida.

• Tampona con una spugna o un panno morbido, senza strofinare.

• Applica una pressione leggera. Evita sfregamenti energici e abrasioni.

• Non usare troppa acqua o detergente. Se necessario, assicura una ventilazione sufficiente.

• Dopo aver trattato la macchia, assorbi l’umidità residua con un panno pulito e asciutto.

• Lascia asciugare lontano dal calore diretto e dal sole.

Nota: queste indicazioni di cura e pulizia sono orientative. La loro applicazione è responsabilità del cliente. Unica Acoustic non risponde di risultati insoddisfacenti derivanti dai metodi consigliati.